



# Kurzbedienungsanleitung für die EMA TELENOT Complex



## Rücksetzen Alarme / Störung




Beim Auftreten eines Alarms oder einer Störung piept im unscharf geschalteten Zustand der Summer in der Alarmzentrale alle 2s. Vor der Rücksetzung muss der Alarm/Störung im Meldungsspeicher angesehen werden.

1. Taste  auf Touch-Bedienteil drücken. Bis die Alarmmeldung erscheint.
2. Taste  drücken. Der gespeicherte Alarm wird nun zurückgesetzt. (Die Alarmanlage ist nun wieder scharfschaltbereit).















Bedienteil Zentrale

## Intern Scharf- und Unscharf Schaltung

1. Alle Fenster und Türen schließen.  
(Gesperrte Fenster oder Türen ausgenommen)
2. Taste  auf Touch-Bedienteil oder Handsender drücken. (Die Alarmanlage schaltet intern scharf)
3. Taste  auf Touch-Bedienteil oder Handsender drücken.
4. Code eingeben. (4 oder 6-stellig)
5. Taste  auf Touch-Bedienteil oder Handsender drücken. (Die Alarmanlage schaltet unscharf)



## Bedienung wAppLoxx Zylinder

<p style="text-align: center;">           Kurzes blaues Blinken       </p>	<p>Durch ein kurzes blaues Blinken wird das Lesen und Senden des Schließmediums signalisiert.</p>
<p><b>Entriegeln/öffnen/verriegeln:</b></p>	
<p style="text-align: center;">  </p>	<p>1. Gültiges Schließmedium am Leser präsentieren.</p>
<p style="text-align: center;">           2 x grün       </p>	<p>2. Nach dem Präsentieren des Schließmediums: <b>2 x schnelles grünes Blinken.</b></p>
<p style="text-align: center;">  </p>	<p>3. Schließmedium entfernen. Das System wird für 6 s eingekoppelt. Mit dem Außenknopf wird das Türschloss betätigt.</p>
<p><b>Unscharf schalten:</b></p>	
<p style="text-align: center;">  </p>	<p>1. Gültiges Schließmedium am Leser präsentieren.</p>
<p style="text-align: center;">           grün       </p>	<p>2. Nach dem Präsentieren des Schließmediums: <b>1 x grünes Blinken.</b></p>
<p style="text-align: center;">  </p>	<p>3. Schließmedium entfernen. Das System wird für 6 s eingekoppelt. Mit dem Außenknopf wird das Türschloss betätigt.</p>
<p><b>Scharf schalten:</b></p>	
<p style="text-align: center;">  </p>	<p>1. Gültiges Schließmedium am Leser präsentieren.</p>
<p style="text-align: center;">           2 x grün       </p>	<p>2. Nach dem Präsentieren des Schließmediums: <b>2 x schnelles grünes Blinken.</b></p>
<p style="text-align: center;">  </p>	<p>3. Schließmedium entfernen. Das System wird für 6 s eingekoppelt. Mit dem Außenknopf wird das Türschloss betätigt.</p>
<p style="text-align: center;">  </p>	<p>4. Schließmedium während des eingekoppelten Zustands erneut am Leser präsentieren und entfernen.</p>
<p style="text-align: center;">           rot       </p>	<p>5. Die erfolgreiche Scharf-Schaltung quittiert der Zylinder mit einem roten Leuchten und einem „Quittier Ton“ von der Einbruchmeldezentrale</p>